



Eventueel aan deze knoppen draaien om de klemkracht van de snelbinders toe te laten nemen. De zadelklem moet in vaste positie goed klem zitten.

Draai aan deze knoppen als de snelbinders open staan.

Zet het bagagerek weer omlaag zodat deze klempt om het frame.



2
De twee
snelbinders
vastzetten

1

De zadelhouder heeft ongeveer om de 5 mm een positie. Zorg dat de zadelhouder op zo'n plek komt. Dat is te doen door wat te duwen op de rode blokkering en een beetje te zoeken qua hoogte totdat de rode blokkering weer terug kan.